

# HANDLEIDING LOCK CRACKER



**Met extra uitsparing  
t.b.v. Lips en Dom  
staartcilinders**

(\* ) Lips heeft een massive cilinder en sterkere bouten om te voorkomen dat de pennen breken de boorgatendieper boren om zo de bouten te verzwakken dan pas Lock Cracker gebruiken! Op het afbreken van de pennen rust geen garantie.



Onder andere bij de Lips en Dom oplegsloten steekt de cilinderkern uit hiervoor is de uitsparing zoals op de foto is te zien

- (1) Plaats de Lock Cracker op de cilinder van het oplegslot.
- (2) Sla er met de hamer op zodat de boorgaten gecentreerd zijn.
- (3) Boor hier de 2 gaten in (\* )
- (4) De Lock Cracker in de gaten laten vallen.
- (5) Met steek / ratelsleutel de cilinder afbreken.

